

# TimberClean™ Deep Scrub



Un nettoyant de qualité industrielle spécialement formulé pour éliminer la saleté incrustée et les films résiduels tenaces.

## POURQUOI TIMBERCLEAN DEEP SCRUB :

### FORMULE À BASE DE BUTYLE ET D'ALCOOL

Décompose les formations de film résiduel

### NETTOIE DE MANIÈRE AGRESSIVE

Élimine la saleté incrustée

### SÈCHE RAPIDEMENT POUR ÉVITER LES DOMMAGES DE L'EAU

## DONNÉES TECHNIQUES

Description	Nettoyant pour plancher en bois à base d'eau
Aspect	Liquide jaune
pH ASTM E70-07	11
Viscosité (Brookfield)	<10 centipoise
COV 40 CFR Part 59 Subpart D	14,5% (tel que fourni) 2,86% (1:4)
Parfum	Pas de parfum/alcool ajouté (IPA)
Durée de conservation ASTM D1791-93 (2008)	1 an
Densité ASTM D1475-13 (2008)	8,3 lb/gal

SURFACES

PLANCHER  
EN BOIS

Code du produit	714GL3PE
Volume	1 US Gallon
Emballage d'expédition	3 x 1 gallon
Quantité par palette	60

714PE\_PDS\_FR 03/24

## MODE D'EMPLOI

### Méthode d'application à la serpillière/au seau

Avant d'utiliser TimberClean Deep Scrub, veillez à ce que le plancher soit débarrassé de tout débris qui pourrait être attaché à sa surface, tels que les chewing-gums, la boue ou tout autre débris. Une fois tous les débris détachés, aspirez soigneusement le plancher en accordant une attention particulière aux coins.

1. Mélangez TimberClean Deep Scrub à raison de 4 volumes d'eau pour 1 volume de nettoyant.
2. Trempez plusieurs serviettes propres dans la solution de nettoyant et essorez-les jusqu'à ce qu'elles soient presque sèches. Il est recommandé d'utiliser des gants en caoutchouc pour éviter l'irritation cutanée.
3. Enroulez une serviette autour d'un balai-brosse et tamponnez le plancher. Repliez la serviette et utilisez les côtés propres au besoin. Accordez une attention particulière aux coins.
4. Pour les zones avec des marques tenaces, utilisez le centre d'une éponge ou d'un tampon à laver rouge ou blanc et frottez la zone manuellement jusqu'à ce que la tache soit éliminée.
5. Rincez le plancher avec de l'eau propre et des serviettes propres.
6. Nettoyez le plancher avec TimberClean, en respectant les instructions présentes sur l'étiquette de TimberClean. REMARQUE : TimberClean doit toujours être utilisé après TimberClean Deep Scrub afin de s'assurer que le plancher soit laissé propre et exempt de tout résidu.

### Méthode d'application de l'autolaveuse :

1. Lors de l'utilisation d'une autolaveuse, mélangez TimberClean Deep Scrub à raison de 14 volumes d'eau pour 1 volume de nettoyant.
2. Frottez avec un tampon de nettoyage rouge ou blanc. Assurez-vous que les racloirs et les tampons à laver sont en bon état de fonctionnement. Accordez une attention particulière aux coins.
3. Rincez le réservoir à l'eau propre et effectuez un rinçage du plancher à l'eau propre.
4. Mélangez TimberClean à raison de 14 volumes d'eau pour 1 volume de nettoyant et nettoyez le plancher en suivant les instructions présentes sur l'étiquette du TimberClean

Lire toutes les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) avant l'utilisation.

Les instructions et les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles pour téléchargement à l'adresse [pioneereclipse.com](http://pioneereclipse.com)

Code du produit	714GL3PE
Volume	1 US Gallon
Emballage d'expédition	3 x 1 gallon
Quantité par palette	60